

## Accessori-Accessories

### 7000K

#### Kit di comunicazione USB composto da:

- Cavo per trasferimento dati RS232.
  - Chiave USB con programma EasyReport.
- Per le chiavi dinamometriche delle Serie **7000C** e **7000A**.

#### USB data transfer kit composed by:

- RS232 data transfer cable.
  - USB pen drive with EasyReport .
- For torque wrenches of Series **7000C** and **7000A**.



### 7000G

#### Kit di comunicazione USB composto da:

- Cavo per trasferimento dati RS232.
  - Chiave USB con software Grafico.
- Per le chiavi dinamometriche delle Serie **7000**, **7000D** e **7000-RS**.

#### USB data transfer kit composed by:

- RS232 data transfer cable.
  - USB pen drive with Wrench Graph software.
- For torque wrenches of Series **7000**, **7000D** and **7000-RS**.

### 7000DC

Cavo con attacchi USB/RJ11 per trasferimento dati. Compatibile per trasmissione dati con i Software: Easy report, Grafico, Light WiFi. Per le chiavi dinamometriche delle Serie **7000C** e **7000A**.

Cable with USB/RJ11 data transfer plug. Compatible for data transmission with Software: Easy report, Wrench Graph, Light WiFi. For the torque wrenches Series **7000C** e **7000A**.

### 7000D-A

#### Caricabatterie:

Caricabatterie specifico per cartuccia batteria delle chiavi serie **7000D** e **7000W**.

Caratteristiche:

- Gestione automatica del ciclo di ricarica.
- Led di visualizzazione dello stato della batteria e del ciclo di ricarica.
- Multi-tensione e multi-frequenza.
- Verifica batteria e avvio automatico del ciclo all'inserimento della cartuccia.

#### Pacco batterie supplementare 7100.43WB

#### Battery charger:

Specific battery charger for **7000D** and **7000W** series wrenches battery cartridge.

Features:

- Automatic management of the recharging cycle.
- LED for displaying the battery status and recharging cycle status.
- Multi-voltage and multi-frequency.
- Battery check and automatic start of the cycle when the cartridge is inserted.

#### Additional battery 7100.43WB



### 7000SPD

#### Funzione coppia di primo distacco

Funzione che permette di oggettivare il controllo della coppia di primo distacco in modo automatico. Per le chiavi dinamometriche della Serie **7000A**.

#### Breakaway measurement

Method that allows the operator to objectify the control of breakaway measurements automatically. For torque wrenches of Series **7000A**.